

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-25 К

TYPE: **RM-849S**

 **SONY**



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Sony KV-1485
телевизор Sony KV-1487MT
телевизор Sony KV-14DK2
телевизор Sony KV-14MD1
телевизор Sony KV-1685
телевизор Sony KV-1985
телевизор Sony KV-2167MT
телевизор Sony KV-2185
телевизор Sony KV-2185MK
телевизор Sony KV-21DK2
телевизор Sony KV-21MF1
телевизор Sony KV-B14M1
телевизор Sony KV-G14M1
телевизор Sony KV-G21D1
телевизор Sony KV-G21M1
телевизор Sony KV-G21S1
телевизор Sony KV-G21S11
телевизор Sony KV-G25M1
телевизор Sony KV-MN1
телевизор Sony KV-MN11
телевизор Sony KV-T21MF1